

MONTAGE



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF DEINES VERMUTLICH GRÖßTEN FAHRRADS. DEIN RAD KOMMT IN ETWA WIE AUF DEM BILD LINKS AUS DER BOX - PÄCKE ES ZUNÄCHST AUS UND AUSEINANDER. DREHE DIE GABEL MIT DER BIEGUNG NACH VORN, SETZE DANN DAS VORDERRAD EIN UND ZIEHE DIE SCHRAUBEN AUF BEIDEN SEITEN FEST AN.

FÜHRE DEN VORBAU EIN, RICHTE IHN MITTIG AUS UND ZIEH' DIE SCHRAUBE OBEN DRAUF FEST AN.

SCHRAUBEN & KLEINTEILE-BOX



WARNUNG! DER VORBAU DARF NICHT ÜBER DIE MINDEST-EINSTECKTIEFE (AUF DEM VORBAU MARKIERT) AUSGEZOGEN WERDEN. SCHRAUBE JETZT DIE KLINGEL AN DEN LENKER.

JETZT DAS VORDERE SCHUTZBLECH FIXIEREN, EINMAL OBEN MITTIG AN DER GABEL & ZWEIMAL UNTEN AN DEN AUSFALLENDEN.




SOWOHL PEDALE ALS AUCH KURBELN SIND DURCH EIN "R" FÜR RECHTS & EIN "L" FÜR LINKS MARKIERT - ACHE DARAUF DIE PASSENDE PEDALE ZU MONTIEREN. DIE RECHTE PEDALE WIRD IM UHRZEIGERSINN EINGESCHRAUBT, DIE LINKE GEGEN DEN UHRZEIGERSINN! BEIDE PEDALE FEST ANZIEHEN.



DEN SATTEL AUF DIE STÜTZE SCHIEBEN, AUSRICHTEN UND MIT EINEM 13MM MAULSCHLÜSSEL FIXIEREN.



DIE PLOMBE DES INNENZUGS (KLEINTEILEBOX) IM BREMSHEBEL FIXIEREN, AUSSENHÜLLE AN DEN ANSCHLAG SCHIEBEN.



DEN INNENZUG AM ANDEREN BREMSHEBEL GENAUSO BEFESTIGEN. DANN DEN ZUG AN DER BREMSE WIE IM BILD LINKS BEFESTIGEN. WENN DU NICHT SICHER BIST ODER KEINE ERFAHRUNG HAST, FRAGE DEINEN FAHRRADHÄNDLER - ES DIENT DEINER EIGENEN SICHERHEIT!

VIEL SPAß BEI DEINER ERSTEN 36" FAHRT!

WWW.QU-AX-DE INFO@QU-AX-DE

FERTIG