

Einleitung

Boundary Kurbeln sind aus einer, steifen 7050-Legierung gefertigt und verwenden den Q-Axle Vielzahn-Standard für maximale Kraftübertragung und Steifigkeit. Die Q-Axle Vielzahn ist nicht konisch und wird mit Klemmschrauben an der Kurbel befestigt. Dies macht sie einfach zu montieren und zu demontieren.

Was benötigt wird:

Alle Einräder:

- ✓ Boundary Kurbeln und kompatible Nabe (Q-Axle standard)

Für Einräder mit Scheibenbremsen (als Zubehör erhältlich):

- ✓ Kompatible Gabel mit International Standard (IS) Adapter auf der linken Seite der Gabel (Siehe auch Kompatibilitätserfordernisse)
- ✓ Kompatible Scheibenbremsnabe (Q-Axle standard) und Bremsscheibe
- ✓ Bremshebelbefestigung unterm Sattel oder Kris Holm T-bar Lenker
- ✓ Star Fighter Bremshebelverlängerung (*empfohlen*)



Boundary Kurbeln (mit Scheibenbremse)



Boundary Kurbeln (ohne Scheibenbremse)



Kurbelmontage

Siehe Fotos oben für die Montage und Position der erforderlichen Komponenten. Beachte auch die mit der Scheibenbremse und dem Bremsrotor gelieferte Anleitung des Herstellers.

1. Achse leicht fetten.
2. Den Spacer auf die Achse schieben. Dieser gehört zwischen Lager und Kurbel
3. Beide Kurbelschrauben mit einem 5 mm Innensechskant weit lösen.
4. Kurbel an der Achse ausrichten – auf der Achse ist eine Stelle mit einer breiteren Verzahnung – diese an der entsprechenden Stelle der Kurbel ausrichten.
5. Kurbel auf die Achse schieben – ggfs. mit einem Gummihammer oder einem Stück Stoff sanft auf die Achse klopfen. Die letzten Millimeter mit der Q-Axle-Kappe (8 mm Innensechskant) positionieren. Diese Kappe dient auch der festen Verbindung und ist auch nach der Klemmung der Kurbel erforderlich – (auch) sie hält die Kurbel an Ort und Stelle.
6. Die Klemmschrauben abwechselnd, nach und nach handfest anziehen (10 – 14 Nm).
7. Auf der anderen Seite analog vorgehen.

Kompatibilitätserfordernisse

Bremsen

- ✓ Scheibenbremse mit International Standard (IS) Sockel oder IS Adapter.

Bremsscheiben

- ✓ 180 mm oder 203 mm (180 mm werden bei 24" Rädern empfohlen)

Kompatible Scheibenbremsgabel

- ✓ Benötigt eine IS Befestigung auf der linken Gabelseite – passt für zahlreiche, handelsübliche Bremssättel.
- ✓ Passt auf KH Gabeln die nach April 2023 produziert wurden und somit eine Bremssattelbefestigung links oder auf beiden Seiten der Gabel haben. Nicht kompatibel mit älteren KH Gabeln die den Rotor auf der rechten Seite der Gabel haben.

Kompatible Naben

- ✓ Q-Axle Vielzahn-Nabe. Nicht kompatibel mit ISIS Naben.



Warranty

Kris Holm Unicycles products are warranted to the original owner against manufacturing defects for one (1) year following the original purchase date. For more details visit <http://www.krisholm.com/khu/warranty>



Unicycling can be hazardous and can result in injuries. Use common sense, ride within your abilities, and wear safety gear. Disk brake rotors become very hot with use – avoid contact! Tuck in laces and avoid wearing loose clothing that could catch in brakes, pedals or other parts of the unicycle. Kris Holm Unicycles cannot accept responsibility for any personal injury that you might sustain or that you might cause to another person as a result of the use, breakage or improper assembly of Kris Holm Unicycles equipment.